

RANGE ROVER EVOQUE

Instrucțiuni de utilizare

Ambalajul trebuie păstrat deoarece conține informații importante.

CUPRINS

DESPRE PRODUSUL "RASTAR BABY"	01
SPECIFICAȚII	02
PIESE	02
ASAMBLARE	04
ÎNLOCUIREA BATERIEI TRANSMIȚĂTORULUI ȘI VOLANUL	06
OPERARE NORMALĂ	07
DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BATERIEI	07
PROTECȚIE LA SUPRACURENT	08
FUNCȚIA DE OPERARE	08
AVERTISMENT	10
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	11
GHID ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI	11
ILUSTRAȚIE	12
ÎNTREȚINERE	13

DESPRE PRODUSUL "RASTAR BABY"

Vă mulțumim că ne-ați achiziționat produsele. Ne-am dedicat creării de jucării electronice confortabile și sigure cu telecomandă și unei copilării colorate pentru copiii dumneavoastră.

Este foarte important să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare, care nu numai că specifică procesul de asamblare ci și metoda corectă de aplicare, dar vă ajută să evitați rănirea sau deteriorarea produsului în caz de funcționare incorectă.

XINGHUI BABY SUPPLIES CO., LTD. își rezervă dreptul de explicație finală pentru toate fotografiile și descrierile din acest manual. Manualul poate fi modificat fără notificare separată. Contactați distribuitorul local sau direct pe noi dacă aveți întrebări.

Acest produs poate fi utilizat cu baterii/ controlat prin undă radio, împreună cu funcțiile de înainte, înapoi, stânga, dreapta, având de asemenea funcții separate pentru faruri, stop, muzica încorporată și intrare MP3.

Nr.	Stil	Observație
81400	Controlul radio cu tablou	Control radio și funcționare cu baterii

SPECIFICAȚII

Dimensiune	(120x65.5x51.6)cm
Pentru copil	37 de luni - 96 de luni
Greutatea maximă încărcată	25kg
Greutate netă	14.3kg
Putere	Reîncărcabilă
Viteză	D1 (2-3)km/h D2 (3-4)km/h

Baterie	6V 7Ah plumb-acid / 6V 10Ah plumb-acid / 6V 12Ah plumb-acid	
Alimentare electrică	Intrare: AC220V 50Hz	Ieșire: DC6V 500mA
Perioada de încărcare	de încărcat timp de (10-15)h	Funcționează (1-1.5)h
De câte ori se reîncarcă	Mai mult de 300 ori	
Pentru temperatură	5-35 grade Celsius	
Puterea motorului	DC6V 25W	

PIESE

Citiți cu atenție înainte de asamblare

Nr.	Descriere	Cantitate
1	Volan	1
2	Parbriz	1
3	Scaun	1
4	Șurub	5
5	Protecție	5
6	Stocare baterie	1
7	Blocaj baterie	1
8	Capac baterie	1
9	Șurub	1
10	Piuliță hexagonală	1
11	Încărcător	1

Nr.	Descriere	Cantitate
12	Transmițător	1
13	Lubrifiant	1
14	Cheie	2
15	Linia de intrare MP3	1
16	Caroserie	1
17	Roată	9
18	Garnitură	8
19	Clemă	5
20	Roată	4
21	Capac jantă	4
22	Instrucțiuni	1

Numărul de serie al tuturor pieselor de schimb prezentat ca "(NO.)" în descrierile de mai jos.

În cazul în care cantitatea și forma anumitor piese de schimb din acest manual diferă de cea a produselor pe care le cumpărați, s-ar putea datora faptului că anumite părți ale mașinii pe care o cumpărați au fost deja instalate sau pentru că am redus pașii de configurare și cantitățile de piese de schimb pentru o instalare mai ușoară. Verificați și examinați.

ASAMBLARE

1. Instalați bateria și sursa de alimentare

Puneți acumulatorul în compartimentul bateriei. Conectați interfața la mufă, conectați borna roșie și borna neagră la anodul și catodul bateriei. (Notă: asigurați-vă că sunt conectate corect, de la roșu la roșu, de la negru la negru, altfel se va produce scurtcircuit.)

Montați blocajul bateriei (7) în poziția desemnată și fixați-l cu 2 șuruburi (4)

Montați capacul bateriei (8) în poziția indicată și fixați-l cu 2 șuruburi (4)

Înlocuiți sau scoateți acumulatorul și alimentarea.

Slăbiți cele 2 șuruburi (4) de pe capacul bateriei (8)

Deconectați interfața și mufa, slăbiți cele 2 șuruburi (4) de pe blocajul bateriei (7), apoi scoateți acumulatorul.

2. Instalați scaunul

Puneți scaunul (3) în poziția desemnată, fixați cataramele din față ale scaunului în canelurile caroseriei.

Apăsăți butonul din spatele scaunului și așezați scaunul, apoi eliberați butonul și scaunul va fi blocat. Pentru a debloca scaunul, apăsați butonul și ridicați scaunul.

Observație: Acest scaun este echipat cu un aparat pentru a dezvolta sentimentul de siguranță al copiilor, nu poate oferi o protecție substanțială.

3. Instalați volanul

Scoateți protecția (5) din partea superioară a axelor, care este nefuncțională, ci are doar scopul de a proteja utilizarea în timpul transportului. Vă rugăm să o eliminați corect.

Montați volanul (1) în locația specifică și folosiți șurubul (9) și piulița hexagonală (10) pentru a-l înșuruba bine după ce vă asigurați că volanul este în locul potrivit. A se vedea imaginea 4

4. Instalați parbrizul

Montați parbrizul (2) în poziția desemnată, A se vedea imaginea 6.

Împingeți cataramele parbrizului pentru a-l fixa.

Notă: în primul rând puteți instala un capăt al tereterei, apoi celălalt capăt

5. Asamblarea a fost terminată

6. Diagrama schematică a asamblării și dezasamblării

Figura 7 este o schemă ce prezintă asamblarea și întreținerea. Vă rugăm să acordați atenție secvenței de instalare a pieselor de schimb și să aveți grijă de acestea după dezasamblare

Înlocuiți bateria transmițătorului și a volanului

1. Înlocuiți bateria transmițătorului. Puneți antena în priza controlerului. Deschideți capacul și puneți bateria de 9V la polaritate, apoi închideți capacul.

2. Înlocuiți bateria volanului

Scoateți capacul bateriei, conform săgeții din imagine.

În mod corespunzător, puneți două baterii "AA" pentru a întoarce roțile și apoi acoperiți-le.

Observați în timp ce înlocuiți bateria

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Bateriile reîncărcabile se vor scoate din jucărie înainte de încărcare.

Diferitele tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Bateriile epuizate vor fi îndepărtate din acest produs.

Se utilizează numai bateriile de același tip sau echivalent. Înlocuirea bateriilor de către copii trebuie să fie supravegheată de adulți. Vă rugăm să nu schimbați polii bateriilor. Nu trebuie să se scurtcircuiteze sursa electrică.

Vă rugăm să scoateți bateriile în caz de scurgere și coroziune dacă depozitați pe termen lung.

Scoateți bateriile când mașina este oprită.

Controlerul ar trebui să fie operat de adulți sau supravegheat de adulți dacă este folosit de copii.

OPERARE NORMALĂ

Ștecherul de încărcare se găsește sub capacul de umplere. Deschideți capacul de umplere și introduceți ștecherul încărcătorului, apoi conectați încărcătorul la priză.

La fiecare oră de funcționare este nevoie de încărcare între 10 și 15 ore. Fiecare încărcare unică nu poate depăși 24 de ore.

Atât încărcătorul, cât și acumulatorii vor avea o temperatură ușor caldă în timpul încărcării.

Nu utilizați adaptorul dacă nu funcționează corect.
Acest manual trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
Încărcătorul și acumulatorii nu sunt considerate jucării.
Verificați periodic spațiul bateriei, în special pentru cabluri și ștecher.
Opriti comutatorul atunci când jucăria nu este utilizată. Încărcați complet după nu a fost folosită pe termen lung.
Folosiți numai încărcătorul (6V 500mA) furnizat de Rastar sau Rastar Baby.

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BATERIILOR

Vă rugăm să încărcați 10 până la 15 ore înainte de prima utilizare.
Utilizați adaptorul potrivit pentru a încărca acumulatorul, în caz contrar, jucăria va fi deteriorată.
Vă rugăm să încărcați mașina odată ce viteza devine mai lentă decât în mod obișnuit, în caz contrar se va reduce durata de viață a acumulatorului.
Încărcați complet acumulatorul înainte să vă deplasați și nu uitați să reîncărcați bateria la fiecare 30 de zile. Acest lucru va asigura utilizarea normală a bateriei, în caz contrar, bateria nu va putea fi încărcată.
Pentru siguranță, vă rugăm să utilizați NUMAI bateria furnizată de Rastar sau Rastar Baby, care a fost protejată cu structură anti-inversare a polarității.

PROTECȚIE LA SUPRACURRENT

Protecția supracurentului este instalată sub scaun.
Motorul din spate este echipat cu fuzibil de auto-recuperare. Când supraîncărcarea sau funcționarea necorespunzătoare are loc, fuzibilul va întrerupe automat alimentarea.
Opriti mașina și așteptați 30 de secunde, apoi fuzibilul se va recupera automat.
Dispozitivul de alimentare este echipat cu un fuzibil. Când are loc un scurtcircuit, fuzibilul se arde. Prin urmare, după rezolvarea problemei circuitului, trebuie să înlocuiți fuzibilul.

FUNCȚIA DE OPERARE

1. Transmițător

Semnalul de transmisie poate acoperi aproximativ 20-30 metri. Dacă transmițătorul nu funcționează corect în această acoperire, verificați bateria.
Observație: pentru a proteja motorul, alimentarea butonului de stânga / dreapta de pe transmițător va fi întreruptă dacă apăsați butonul stânga / dreapta timp de peste 2 secunde. Prin urmare, o întoarcere continuă va impune să apăsați în mod repetat butonul stânga / dreapta.

2. Volan

ATENȚIE!

RISC DE INCENDIU. Nu ocoliți. Înlocuiți numai cu 250V 20A.

Funcția Ride-on

Introduceți cheia în gaura cheii, apoi rotiți-o până când auziți un clic.
Înainte cu viteza mare: puneți schimbătorul de viteze în treapta D2 și apăsați pedala, mașina se va deplasa înainte cu viteză mare.
Înainte de viteza redusă: puneți schimbătorul de viteze în treapta de viteză D1 și apăsați pedala, mașina se va deplasa înainte cu viteză mică.
Opriti: puneți schimbătorul de viteze în treapta STOP, mașina se va opri în mișcare.
Înapoi: puneți schimbătorul de viteze în treapta R și apăsați pedala, mașina se va deplasa înapoi.
Stânga: îndreptați volanul când se deplasează înainte.
Dreapta: îndreptați volanul în direcția în care mergeți.
Frână: mașina se oprește când apăsați frâna în timpul funcționării.
Comutatorul de rezervă este sub instrument. Are aceeași funcție ca întrerupătorul cu cheie.
Opriti alimentarea. Funcționarea este acționată atunci când comutatorul cu cheie sau comutatorul de rezervă este pornit. Numai atunci când ambele comutatoare sunt oprite, sistemul de control va fi oprit.

Comandă radio / Comutator mod de funcționare cu baterie
Comutatorul pedalei, cutia de viteze vor fi inactive atunci când comutați la modul telecomandă. Pentru a nu speria copilul la începutul călătoriei înainte / înapoi, operarea prin telecomandă este echipată cu funcția de pornire la viteză mică.

ÎNȘTIINȚARE!

Când nu redați MP3, trageți cablul de intrare MP3 din slotul MP3. În caz contrar, toate celelalte efecte sonore nu se vor auzi.

AVERTISMENT

Citiți cu atenție, deoarece conține informații importante.

Copiii nu li se va permite să efectueze încărcarea. Ar trebui să fie realizată de către un adult.

Operațiunea de rulare trebuie să fie supravegheată de adulți.

Acest produs trebuie asamblat de către adulți; sau verificat de către adulți pentru a se asigura că asamblarea este corespunzătoare.

Este interzisă utilizarea mașinii pe străzi publice, drumuri, pante, lângă piscină sau în orice altă zonă periculoasă.

Această mașină nu susține o sarcină mai mare de 25 de kilograme.

Această mașină este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 37 de luni și 96 de luni.

Unele accesorii ale sistemului de rulare pot fi deteriorate de utilizarea necorespunzătoare.

Nu acționați brusc comutatorul de mers înainte în timpul funcționării. Poate fi utilizat numai atunci când mașina este oprită.

Ștergeți jucăria cu o cârpă. Nu spălați cu apă deoarece aceasta poate fi deteriorată.

Încărcătorul nu este considerat jucărie. Vă rugăm să îl puneți deoparte după încărcare.

Acest produs este realizat din plastic. Țineți-l departe de foc.

Repornirea motorului poate produce scântei. Este interzisă circulația în zone inflamabile și explozive, cum ar fi benzinăria.

Nu lăsați copiii să atingă roțile deoarece pot fi prinși de acestea sau zdrobiți. Vă rugăm să țineți alți copii departe de mașină în timpul funcționării acestora.

Un teren plat este bun pentru rularea pe drum. Evitați să folosiți mașina pe nisip sau pe orice alt teren dur.

Pachetul mașinii nu este o jucărie pentru copii.

Adulții trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni și să ofere îndrumări corecte copiilor înainte de a se juca cu mașina.

Această centură de siguranță are doar scop decorativ pentru a dezvolta sentimentul de siguranță al copiilor, însă nu poate oferi o protecție substanțială.

Vă rugăm să instruiți copiii cum să pornească și să apese pedala, cum să se ocupe de defecțiuni și cum să oprească mașina.

Nu utilizați mașina dacă este defectă până când acesta nu este reparată.

ATENȚIE!

În timpul înlocuirii, puteți observa deteriorarea bateriei, scurgerea lichidului și alte fenomene periculoase. Vă rugăm să fiți atenți la următoarele:

O baterie de 9V este necesară pentru această mașină.

Înlocuirea bateriei trebuie realizată de către adulți.

Montați corect bateriile în funcție de polaritate.

Acumulatorul poate fi scos din mașină și reîncărcat, dar NU poate fi încălzit sau aruncat în foc.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate sub supravegherea adulților; Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din circuit în timpul încărcării.

Atunci când bateriile nu funcționează, distanța de pe telecomandă va fi scurtă.

Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Scoateți bateriile dacă nu utilizați jucăria pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita scurgerile de lichid. Scoateți bateriile când acestea sunt consumate.

Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

Această mașină nu este potrivită pentru copii sub 36 de luni, deoarece poate avea părți mici care se pot desprinde în timpul funcționării.

Transmițătorul poate fi operat numai de adulți sau sub supravegherea adulților

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să nu vă jucați cu mașina până când nu este reparată perfect în de deteriorări.

Verificați și întrețineți mașina în timp util pentru păstrarea în siguranță a copilului.

Verificați periodic și asigurați-vă că nu există șuruburi care să se slăbească și că piesele de schimb nu sunt deteriorate.

Înainte de instalarea și utilizarea mașinii, verificați cu atenție toate piesele de schimb.

Pentru a evita daunele inutile, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare și demontare.

GHID ÎN CAZ DE DEFECTIUNI

Defecțiune	Analiză	Soluție
Mașina nu funcționează	Conectorii bateriei de stocare nu sunt bine conectați. Schimbătorul de viteze este în locul greșit. Mașina este supraîncărcată Circuitul caroseriei principale este deteriorat	Reconectați Schimbătorul de viteze trebuie să fie în poziția înainte sau înapoi Reduceți greutatea la sub 25 KGS Vă rugăm să cereți asistență post-vânzare
Masina rulează la viteza mica	Capacitatea acumulatorului este scăzută Solul este neuniform	Încărcați complet bateria Alegeți un loc drept
Bateria nu poate fi încărcată	Conectorii pentru baterii nu sunt bine conectați Încărcătorul nu este alimentat cu energie electrică Încărcătorul este stricat	Reconectați Înlocuiți încărcătorul

Defecțiune	Analiză	Soluție
Mașina nu se poate opri	Mașina este deteriorată	Vă rugăm să cereți asistență post-vânzare
Gama continuă este scurtă	Bateria nu este complet încărcată Bateria este terminată	Reîncărcați Înlocuiți bateria
În timpul încărcării bateriei, apare un sunet slab și căldură	Reacție chimică	Reacție normală
Cutia de viteze este zgomotoasă	Cutia de viteze este stricată	Vă rugăm să cereți asistență post-vânzare
Ledul de alimentare este oprit	Înterupătorul mașinii este oprit Bateria este oprită	Porniți comutatorul de alimentare Încărcați bateria

Ledul încărcătorului este oprit	Încărcătorul este stricat	Vă rugăm să cereți asistență post-vânzare
---------------------------------	---------------------------	---

ÎNȚREȚINERE

Acest produs vine cu serviciul de întreținere.

Se va achita o taxă de întreținere în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului cauzată de funcționarea incorectă sau de factorul provocat de om sau dacă s-a depășit garanția.

Serviciul de întreținere poate fi furnizat de vânzător și de către noi. Vi se va solicita factura, registrul de întrețineri și produsul/piesa care nu funcționează corespunzător.

REGISTRU ÎNȚREȚINERI

Data	Detalii	Rezultat	Observații

Numele clientului: _____

Tel: _____

Adresa: _____

Nr. Articol.: _____

Nr factură.: _____

Land Rover și Land Rover Logo sunt mărci înregistrate deținute sub licență de Jaguar Land Rover Limited.

Licențiat: XINGHUI AUTO MODEL CO.,LTD. Producător: XINGHUI BABY SUPPLIES CO.,LTD.

Add : North Area, Zhaoan Industrial Park, Zhangzhou, Fujian, China. [Http://www.rastar.cn](http://www.rastar.cn)